

Przed zasypaniem wykopu trasę wodociągu na całej długości należy oznaczyć taśmą lokalizacyjno – ostrzegawczą z PE koloru niebieskiego z wkładką magnetyczną, oraz wykonać geodezyjny inwentaryzacje powykonawczą rurociągu. Taśmę prowadzić na wysokości 30cm nad górną krawędzią rury.

